



Slik bytter du kupefilter
på en **LEXUS ES (MCV_,
VZV_)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.3 (MCV31_), LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV20_, MCV30_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.


Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h AWD

Utskifting: kupefilter – LEXUS ES (MCV_, VZV_). Profesjonelle anbefalinger:


- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – LEXUS ES (MCV_, VZV_).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne hanskerommet.




2 Løsne sperringen (stroppen) fra lokket til hanskerommet.




3 Løs klipsene til kabinfilteret. Fjerne kupèfilterhusdekslet.



4 Fjern kupèens luftfilterhus.




5 Fjern kupèfilteret.



Utskifting: kupefilter – LEXUS ES (MCV_, VZV_). Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

6 Rengjør filterhuset og dekselet til kupéfilteret.



7 Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – LEXUS ES (MCV_, VZV_). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.

8 Monter kupèens luftfilterhus.



Utskifting: kupefilter – LEXUS ES (MCV_, VZV_). Tips fra AUTODOC:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.


9

Installer kupèfilterhusdekslet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.




10

Fest sperringen (stroppen) til lokket til hanskerommet.



11

Lukk hanskerommet.



12

Slå på tenningen.

13

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

14

Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.