



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
Toyota RAV4 II –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 (ZCA25_, ZCA26_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – TOYOTA RAV4 II.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Pibenøkkelinnsats # 14
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Flat skrutrekker
- Brekkjern
- Hammer
- Spikerdor
- Stoppekloss


KJØP VERKTØY

AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen Toyota RAV4 II i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Toyota RAV4 II – må utføres med motoren koblet ut.


GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

- 1** Åpne panseret. Skru løs tankklokken for bremsevæsken.



- 2** Sikre hjulene med klosser.

- 3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



4

Jekk opp bilen.




Utskifting: bremseskiver – Toyota RAV4 II. Tips fra AUTODOC:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

5

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. Toyota RAV4 II


6 Ta av hjulet.




7 Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.



8 Ta bort låsefjærene til bremseklossene. Bruk en flat skrutrekker.



9 Rengjør styrepinnene til bremseklossen. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

10 Fjern styrepinnene til bremseklossen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.




11 Fjern bremseklossene.



12 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




13 Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.



14

Fjern bremsekaliperen.




Utskiifting: bremseskiver – Toyota RAV4 II. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


15

Fjern gummipluggen. Bruk et brekkjern.



16

Løs justeringsenheten til håndbremsen. Bruk en flat skrutrekker.



17 Fjern bremseskiven.



18 Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

19 Behandle deretter kontaktflaten. Bruk keramisk pasta.



20 Installer bremseskiven.




21 Plasser justeringsenheten til håndbremsen i rett posisjon. Bruk en flat skrutrekker.




22

Monter gummipluggen. Bruk et brekkjern.



23

Smør stemplene til bremsekaliperene. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremsrens.




AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: bremseeskiver – Toyota RAV4 II. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

24


Sveiv tilbake stemplene til bremsekaliperene. Bruk bremsestempelverktøy.



25 Installer bremsekaliperen og fest den.



26 Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 44 Nm dreiemoment.




27 Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsekaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvinging.




AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.


28 Installer bremseklossene.




29 Monter styrepinnene til bremseklossen.



30 Monter låsefjærene til bremseklossene. Bruk en flat skrutrekker.



31 Monter bremsekaliperens holderfjær.



32 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



33 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

34

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Toyota RAV4 II

35

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



36

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.



37


Fjern jekker og klosser.

**Utskifting: bremseskiver – Toyota RAV4 II. AUTODOC anbefaler:**

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

38

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR TOYOTA RAV4 II

BREMSESKIVER FOR TOYOTA: KJØP NÅ

**BREMSESKIVER FOR TOYOTA RAV4 II: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.