



Slik bytter du fjærende  
ben fremme på en **Audi**  
**A4 B6 Avant** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.4, (+ 57)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – AUDI A4 B6 AVANT.  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universalfett
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- HEX bit nr. H6
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hammer
- Flat meisel
- Spikerdør
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

## Utskifting: fjærende ben – Audi A4 B6 Avant. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Begge støtdemperene til frontfjæringen bør utskiftes samtidig.
- Fremgangsmåten er identisk for venstre og høyre fjærbein på fremre hjuloppeng.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – AUDI A4 B6 AVANT. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne panseret.



2

Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.




3

Løft opp og fjern grillen.



**4**

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**5**

Bytt hetten til monteringen for fjærbeinet. Bruk et brekkjern.

**6**

Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

**7**

Sikre hjulene med klosser.



8

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



9

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



10

Løsne hjulboltene.



#### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Audi A4 B6 Avant

11

Ta av hjulet.



**12**


Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**13**

Skru av de øvre kontrollarmfestene (2 stykker). Bruk en kombinasjonsnøkkel #18 (2 stykker). Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

**14**

Fjern festebolt.

**15**

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.




**16**

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**17**


Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

**18**

Fjern stabilisatorstaget. Bruk et brekkjern.

**19**

Rens festene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




20

Skru løs det nedre festet på fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



21

Fjern festebolt.



22

Fjern støtten fra under armen.



#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – Audi A4 B6 Avant. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

23

Løs festet som forbinder kuleleddet til den bakre bæreammen med styrespindelen. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.



24

Fjern den øvre bæreammen fra rattspindelen (2 stykker). Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.



25

Koble fra nedre del av fjærbeinet. Bruk et brekkjern.



26

Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



### Utskifting: fjærende ben – Audi A4 B6 Avant. Tips:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du skruer løs festningsboltene.

27

Fjern fjærbeinet.



28

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.



### Utskifting: fjærende ben – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC anbefaler:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

29

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk WD-40 spray.



30

Behandle alle leddene armen. Bruk WD-40 spray.

- 31** Skru løs festene som forbinder bærearmmene med festepunktet til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.




- 32** Fjern armen.



- 33** Skru løs festene som forbinder bærearmmene med festepunktet til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



- 34** Fjern festebolt.



**35**

Fjern armen.

**36**

Komprimer fjæren.

**37**

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

**38**

Fjern det øvre beinfestet.

**39**

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.



## AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – Audi A4 B6 Avant. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøyne. Bytt ut om nødvendig.


40

Slipp spiralfjæren.



41

Ta bort fjæren.



42

Ta vekk den gamle støtdemperen fra den hydrauliske kompressoren.



## Utskifting: fjærende ben – Audi A4 B6 Avant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

**43**

Installer den nye støtdemperen på den hydrauliske kompressoren til spiralfjæren.

**44**

Installer fjæren på støtdemperen.

**45**

Komprimer fjæren.

**46**

Installer montering, mansjett og klosser i støtdemperen.

**47**

Installer den øvre demperen og monteringslager.



48

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel.  
Stram den til 50 Nm dreiemoment.



#### Utskifting: fjærende ben – Audi A4 B6 Avant. Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

49

Løs ut fjæren.



50

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphangsarmen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



**51**

Monter bærearmene.



### Utskifting: fjærende ben – Audi A4 B6 Avant. Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Posisjoner bærearmen i forhold til monteringshullene.

**52**

Monter festebolten.

**53**

Skru inn festene som forbinder bærearmene med holderen til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

**54**

Stram festene som forbinder bærearmene med holderen til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.+90°



## AUTODOC anbefaler:


- Viktig! Bruk nye festeelementer.

**55**

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

**56**

Fjern den monterte støtdemperen.

**57**

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

**58**

Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel. Ikke stram den.




## Utskifting: fjærende ben – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC anbefaler:

- Hold fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.

59

Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



60

Fest den nedre delen av fjærbeinet.




61

Monter festebolten.



62

Sku inn det nedre festet til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



**63**

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

**64**

Behandle alle leddene armen. Bruk universalfett. Bruk en flat skrutrekker.

**65**


Fest den øvre bærearmen til rattspindelen (2 stykker).

**66**

Monter festebolten. Bruk et brekkjern.


**67**

Skru inn festene (2 deler) til den øvre bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.



**68**

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.

**69**

Stram festet for stabilisatorlinken.

**70**

Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.


**71**

Stram de øvre kontrollarmfestene (2 stykker). Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 45 Nm dreiemoment.



72

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.+90°



#### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

73

Stram det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



74

Fjern støtten fra under armen.



## AUTODOC anbefaler:

- Audi A4 B6 Avant – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

75

Behandle alle leddene armen. Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.




76

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



77

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.




## Utskifting: fjærende ben – Audi A4 B6 Avant. Profesjonelle anbefalinger:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

78

Installer hjulet.



## AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
Audi A4 B6 Avant


79

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



80

Senk bilen.



81

Stram fjærbeinmonteringens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.



82

Behandle festene på fjærbeinets montering. Bruk kobberfett.



83

Installer hetten til monteringen for fjærbeinet.



84

Installer og sjekk at grillen er på plass.



85

Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.




86

Stram hulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



87

Fjern jekker og klosser.



88

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



89

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

STÖTDEMPER: ET STORT UTVÄLG

**VELG BILDELER FOR AUDI A4 B6 AVANT****STØTDEMPER FOR AUDI: KJØP NÅ****STØTDEMPER FOR AUDI A4 B6 AVANT: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.