



Slik bytter du kupefilter
på en **VW Passat 3C B6**
Variant – veiledning

VIDEOVEILEDNING



i **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, (+ 291)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Utskifting: kupefilter – Passat B6 3C Variant. Profesjonelle anbefalinger:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – VW PASSAT 3C5. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Flytt passasjersetet så langt bak som den kommer.



2

Løsne skruen til hanskeromkledningen og ta den bort.



3

Løs klipsene til kabinfilteret. Fjerne kupèfilterhusdekselet.

**4**

Fjern kupèfilteret.



Utskifting: kupefilter – Passat Variant B6. AUTODOC anbefaler:

- Ikke forsök å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

5

Installer kupéfilteret i setet.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – VW Passat B6 3C Variant. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.

6

Installer kupèfilterhusdekselet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

**7**

Sett kledningen til hanskerommet på plass og skru inn skruene som fester den.

**8**

Før passasjersetet tilbake til sin opprinnelige posisjon.

9

Slå på tenningen.



10

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



11

Slå av tenningen.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW PASSAT 3C B6 VARIANT**KUPEFILTER FOR VW: KJØP NÅ****KUPEFILTER FOR VW PASSAT 3C B6 VARIANT: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.