



Slik bytter du  
fjærbenslager fremme på  
en **FIAT Stilo Varebil /**  
**Stasjonsvogn (192) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT Stilo Varebil / Stasjonsvogn (192) 1.9 JTD (192DXE1A), FIAT Stilo Varebil / Stasjonsvogn (192) 1.9 JTD (192DXF1A), FIAT Stilo Varebil / Stasjonsvogn (192) 1.9 JTD (192DXG1B), FIAT Stilo Varebil / Stasjonsvogn (192) 1.4 (192DXH1B), FIAT Stilo Varebil / Stasjonsvogn (192) 1.6 (192DXB1A), FIAT Stilo Varebil / Stasjonsvogn (192) 1.9 JTD (192DXS1A), FIAT Stilo Varebil / Stasjonsvogn (192) 1.6 (192DXR1A), FIAT Stilo Varebil / Stasjonsvogn (192) 1.9 JTD (192DXT1B)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

## UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – FIAT STILO VAREBIL / STASJONSVOGN (192). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- HEX bit nr. H6
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

## Utskifting: fjærbenslager – FIAT Stilo Varebil / Stasjonsvogn (192). AUTODOC anbefaler:

- Alle monteringer på fjærbeinet foran bør skiftes samtidig.
- Fremgangsmåten er identisk for festene på venstre og høyre fjærbein i fremre hjuloppeng.
- Pass på å erstatte alle selvlåsende muttere og bolter under installasjonen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1**

Åpne panseret.

**2**

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3**

Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**4**

Fjern gummilisten.



**5**


Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.

**6**

Sikre hjulene med klosser.

**7**

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**8**

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**9**

Løsne hjulboltene.



## Utskifting: fjærbenslager – FIAT Stilo Varebil / Stasjonsvogn (192). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

10

Ta av hjulet.



11

Koble ledningene og bremseslangen fra braketten på fjærbeinet. Bruk et brekkjern.



12.1

Rengjør festene som binder stabilisatorlinken til støtdemperen, og de som binder støtdemper til styrespindel.



12.2

Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.




**13**


Skru løs mutteren og fjern stabilisatorstangen fra fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en skrallenøkkel.

**14**

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

**15**

Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et svingjern.


**16**

Fjern festeboltene.



17

Koble styrespindelen fra fjærbeinet.



18

Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.




#### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrer løs festeboltene. FIAT Stilo Varebil / Stasjonsvogn (192)

19

Fjern fjærbeinet.



20

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.



Utskifting: fjærbenslager – FIAT Stilo Varebil / Stasjonsvogn (192). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

21

Komprimer fjæren.



22

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



23

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.



24

Fjern det øvre beinfestet.



### Utskifting: fjærbenslager – FIAT Stilo Varebil / Stasjonsvogn (192). Tips fra AUTODOC:

- Undersøk støtdemper-støvhettene og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.

25

Installer den øvre demperen og monteringslager.



26

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.



### AUTODOC anbefaler:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

27

Løs ut fjæren.




28

Fjern den monterte støtdemperen.



29

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.



30

Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Ikke stram den.



## AUTODOC anbefaler:

- FIAT Stilo Varebil / Stasjonsvogn (192) – hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.

31

Behandle setet/festepunktet til fjærbeinet på styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



32

Fest fjærbeinet på styrespindelen.



33

Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.



34


Monter festebolter.



- 35** Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 70 Nm dreiemoment.



- 36** Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk WD-40 spray.



- 37** Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.



- 38** Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.




39

Koble ABS-sensorkabelens lås til fjærbeinet. Fest bremseslangen på beinet.



40

Fjerne støtten fra under styrespindelen.



#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærbenslager – FIAT Stilo Varebil / Stasjonsvogn (192). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

41

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålborste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

42

Installer hjulet.



## Utskifting: fjærbenslager – FIAT Stilo Varebil / Stasjonsvogn (192). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

**43**

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**44**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

**45**

Stram fjærbeinmonteringens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 44 Nm dreiemoment.

**46**

Monter gummilisten.



47

Behandle festene på fjærbeinets montering. Bruk kobberfett.



48

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

49

Lukk panceret.

50

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!**

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÄRBENSLAGER: ET STORT UTVÄLG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.