



Slik bytter du fjærende
ben fremme på en **Ford
Fiesta JA8** – veiledning

VIDEOVEILEDNING



ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

A collection of various tools and car care products neatly arranged on a grey pegboard. The tools include several wrenches (open-end, combination, and a large pry bar), screwdrivers, a ratchet, a brush, and a small metal tool. Car care products include a black box labeled 'AUTOdoc Expert in auto parts', a red bottle, a white bottle, and a blue can of WD-40.

- ## KJØP VERKTØY

Utskifting: fjærende ben – Ford Fiesta JA8. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Begge støtdemperene til frontfjæringen bør utskiftes samtidig.
- Fremgangsmåten er identisk for venstre og høyre fjærbein på fremre hjuloppheng.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – FORD FIESTA JA8. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




4

Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.



5

Sikre hjulene med klosser.




6

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




7

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



8

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Ford Fiesta JA8

9

Ta av hjulet.



10

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.




- 11** Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.




- 12** Fjern stabilisatorstaget.



- 13** Koble fra ABS-sensorens ledninger. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.




- 14** Rengjør festene som forbinder bremseslangen med fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




15

Koble bremseslangeholderen fra fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



16

Fjern bremseslangen fra fjærbeinet.




17

Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.




18

Skruløs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.




19

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.




20

Fjern festeboltene.




21

Koble styrespindelen fra fjærbeinet.



22

Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen.



AUTODOC anbefaler:

- Ford Fiesta JA8 – hold i fjærbeinet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader.


23

Fjern fjærbeinet.



24

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.




Utskifting: fjærende ben – Ford Fiesta JA8. AUTODOC anbefaler:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.


25

Komprimer fjæren.




26

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




27

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.




28

Fjern det øvre beinfestet.




29

Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.




30

Slipp spiralfjæren.



31

Ta bort fjæren.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – Ford Fiesta JA8. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.

32

Ta vekk den gamle støtdemperen fra den hydrauliske kompressoren.

Utskifting: fjærende ben – Ford Fiesta JA8. Tips:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

33

Installer den nye støtdemperen på den hydrauliske kompressoren til spiralfjæren.



34

Installer fjæren på støtdemperen.




35

Komprimer fjæren.




36

Installer støvhylsen og støtstopperen på den nye støtdemperen.




37

Installer den øvre demperen og monteringslager.



38

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 48 Nm dreiemoment.




Utskifting: fjærende ben – Ford Fiesta JA8. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

39

Løs ut fjæren.




40

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.



41

Fjern den monterte støtdemperen.




42

Behandle monteringsstedet til fjærbeinet med et egnet middel. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.


43

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.



44

Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Ikke stram den.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skruer inn festeboltene. Ford Fiesta JA8


45

Behandle setet/festepunktet til fjærbeinet på styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




46

Fest fjærbeinet på styrespindelen.




47

Monter festebolter.



48

Skrue inn festet som forbinder fjærbeinet med styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipeøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



49

Fjerne støtten fra under styrespindelen.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – Ford Fiesta JA8. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


50

Fest bremseslangen på beinet.



51

Koble bremseslangelåsen til fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.




52

Koble til ABS-sensorledningene.




53

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.




54

Stram festet for stabilisatorlinken. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.




55

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 48 Nm dreiemoment.



56

Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 82 Nm dreiemoment. +90°




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

57

Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.



58

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



59

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskiifting: fjærende ben – Ford Fiesta JA8. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

60

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene. Ford Fiesta JA8


61

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



62

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.




63


Fjern jekker og klosser.




- 64 Stram fjærbeinmonteringsens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.




- 65 Behandle festene på fjærbeinets montering. Bruk kobberfett.



- 66 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



- 67 Lukk panseret.



GODT GJORT!

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD FIESTA JA8

STØTDEMPER FOR FORD: KJØP NÅ

**STØTDEMPER FOR FORD FIESTA JA8: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.