



Slik bytter du
slitasjevarsler
bremseklosser bak på en
Mercedes ML W163 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 320 (163.154), MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 430 (163.172), MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 55 AMG (163.174), MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 400 CDI (163.128), MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 500 (163.175)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: SLITASJEVARSLER BREMSEKLOSSER –
MERCEDES ML W163. VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Hjulpipe #17
- Spikerdor
- Hammer
- Gummihammer
- Bremsstempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: slitasjevarsler bremseklosser – Mercedes ML W163. Tips:

- Bytteprosedyren er lik for begge bremseklossslitasjesensorene på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Mercedes ML W163 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



2

Sikre hjulene med klosser.


3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



5

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Mercedes ML W163


6

Ta av hjulet.



7

Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg.




Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

8

Rengjør overflaten av bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: slitasjevarsler bremseklosser – Mercedes ML W163. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


9

Fjern bremseklossenes låseklipps. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer. Bruk et brekkjern.



10

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.



11 Fjern slitasjesensoren fra bremseklossen.


12 Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.



Utskifting: slitasjevarsler bremseklosser – Mercedes ML W163. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

13 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy. Bruk et brekkjern.




14 Rengjør overflaten av bremsecaliperen. Bruk en stålborste. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: slitasjevarsler bremseklosser – Mercedes ML W163. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 15** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvinging.




AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.


- 16** Installer bremseklossene.




- 17** Monter bremseklossenes låseklipps. Bruk en spikerdor. Bruk en gummihammer.



- 18** Monter slitasjesensoren på bremseklossen.



19 Koble til bremsklossens slitasjesensorplugg.



20 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

21 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

22 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: slitasjevarsler bremsklosser – Mercedes ML W163. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. Mercedes ML W163


24 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



25 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 150 Nm dreiemoment.



26 Fjern jekker og klosser.



Utskifting: slitasjevarsler bremseklosser – Mercedes ML W163. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.
- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

27

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

SLITASJEVARSLER BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES ML W163

**SLITASJEVARSLER BREMSEKLOSSER FOR MERCEDES:
KJØP NÅ**

**SLITASJEVARSLER BREMSEKLOSSER FOR MERCEDES ML
W163: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.