



Slik bytter du
kileribberem på en
**MERCEDES-BENZ C-
Klasse Sedan (W202)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 200 CDI (202.134)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 270 CDI (163.113)

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – MERCEDES-BENZ C-
KLASSE SEDAN (W202). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- 12-kant pipe # 17
- Skjermtrekk
- Skrallenøkkel
- Stoppekloss


Kjøp verktøy

Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202).
AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – MERCEDES-BENZ C-KLASSE SEDAN (W202). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

- 1 Åpne panseret.
- 2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.
- 3 Sikre hjulene med klosser.
- 4 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrov.
- 5 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk 12-kant-pipe nummer 17. Bruk en skrallenøkkel.



- 6 Ta bort Poly-V-beltet.



Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

7 Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk 12-kant-pipe nummer 17. Bruk en skrallenøkkel.

8 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk 12-kant-pipe nummer 17. Bruk en skrallenøkkel.


9 Monter Poly-V-beltet.



Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202). Tips fra
AUTODOC:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

10 Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk 12-kant-pipe nummer 17. Bruk en skrallenøkkel.



11 Senk bilen.

12 Fjern jekker og klosser.

13

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



14

Slå av motoren.

15

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

16

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.