



Slik bytter du nedre
tverrgående bærearm i
opphengenget bak på en
NISSAN Qashqai /
Qashqai+2 I Van (J10,
JJ10E) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 CVTC, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0 firehjulsdrift, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

UTSKIFTING: NEDRE TVERRGÅENDE BÆREARM I
OPPHENGET BAK – NISSAN QASHQAI / QASHQAI+2 I
VAN (J10, JJ10E). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Hammer
- Spikerdor
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphenget bak – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Tips fra AUTODOCs ekspert:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styream til venstre og høyre.
- Merk: Alt arbeid på bilen – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



3 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4 Løsne hjulboltene.



Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphenget bak – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 i Van (J10, JJ10E). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

5

Ta av hjulet.



6

Rens festene på kontrollarmen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



7

Sett et merke på camber justeringsbolten.




- 8** Skru løs festene som kobler bærearmen til den bakre underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.



- 9** Skru løs festet som kobler bærearmen til bakre akseltapp. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.



- 10** Skru løs festene som forbinder stabilisatorstaget med bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.




- 11** Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.




12


Fjern festebolt. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

**13**

Fjern festebolt.

**14**


Fjern armen.

**15**

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.


**16**

Installer en ny arm.



17

Monter festebolter.



18

Juster posisjonen til bolten for hjulhelling i henhold til markeringen.



19

Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.



20

Stram festet som kobler multilink-bærearmen til bakre akseltapp. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 150 Nm dreiemoment.



21

Stram festet som kobler bærearmen til den bakre underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 118 Nm dreiemoment.



22

Stram festet som forbinder stabilisatorstaget med bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 88 Nm dreiemoment.



23

Fjern støtten fra under armen.



Utskifting: nedre tverrgående bærearm i opphenget bak – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 i Van (J10, JJ10E). Tips:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

24

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.



25

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



26

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphenget bak – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

27

Installer hjulet.



Utskifting: nedre tverrgående bæream i opphenget bak – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 i Van (J10, JJ10E). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

28

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



29

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 112 Nm dreiemoment.



30

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BÆREBRU: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.