



Slik bytter du luftfilter på
en **PORSCHE 911 Cabrio**
(996) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
PORSCHE 911 Cabrio (996) 3.6 Carrera 4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UTSKIFTING: LUFTFILTER – PORSCHE 911 CABRIO (996). VERKTØYET DU TRENGER:



- Phillips-skrutrekker
- Flat skrutrekker
- Kombitenger
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: luftfilter – PORSCHE 911 Cabrio (996). Følg vedlikeholdsplanen, anbefalingene og kravene som produsenten spesifiserer.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – PORSCHE 911 CABRIO (996). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løsne festeskruene på luftfilterdekslet (4 stykker). Bruk en Philips-skrutrekker.



4 Koble fra kontakten til luftmengdemåleren. Løsne klemmen og fjern inntaksluftslangen fra filterhuset. Bruk kombitenger.




5 Ta av filterlokket.



Utskiifting: luftfilter – PORSCHE 911 Cabrio (996). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fjern delen vertikalt med hensyn til motordekselet.

6 Fjern filterelementet fra filterhuset.



7 Rengjør luftfilterdekselet og huset.



Utskiifting: luftfilter – PORSCHE 911 Cabrio (996). Tips:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

8

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



Utskifting: luftfilter – PORSCHE 911 Cabrio (996). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – PORSCHE 911 Cabrio (996).
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

9

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.


10

Koble slangen for inntaksluften til luftfilterhuset. Stram drivsoffilterets rørklemme. Plugg i kontakten til luftmengdemåleren.



11

Skru festeskruene på luftfilterdekslet (4 stykker). Bruk en Philips-skrutrekker.



12

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

13

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.