



Slik bytter du motorfeste
bak på en **VW**
Transporter T4 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro,
 VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW
 Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA,
 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Van
 (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, (+
 14)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTORFESTE – VW TRANSPORTER T4.
VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- HEX bit nr. H10
- Kraftpipe №12
- Kraftpipe №21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: motorfeste – VW Transporter T4. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: MOTORFESTE – VW TRANSPORTER T4. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




2

Løsne festene på det nedre dekselet til oljepannen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en Philips-skrutrekker.



3

Fjern dekselet til oljepannen.




4

Rengjør motorens monteringsfester. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



5

Støtt motoren i området rundt oljepannen. Bruk en hydraulisk jekk.




Utskifting: motorfeste – VW Transporter T4. Tips:


- Sørg for at motoren har støtte.

6

Skru løs festet som kobler motorfestet til girkassehuset. Bruk HEX nr. H10. Bruk en skrallenøkkel.




7 Skru løs motorfestet som kobler den til underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.



8 Fjern festeboltene. Bruk et brekkjern.




9 Fjern motorfestet.



AUTODOC anbefaler:


- Forsiktig sjekk andre motorfester og bytt dem om nødvendig.

10 Rengjør festepunktet til motorfestet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




11

Installer motorfestet til festepunktet. Bruk et brekkjern.




12

Monter festebolter.




13

Skrue inn festemidlene til motorfestet. Bruk HEX nr. H10. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.



14

Fjern støtten fra under motoren.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: motorfeste – VW Transporter T4. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

15

Stram festebolten som kobler motorfestet til girkassehuset. Bruk HEX nr. H10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 80 Nm dreiemoment.+90°




Utskifting: motorfeste – VW Transporter T4. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

16

Stram festebolten som kobler motorfestet til underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 180 Nm dreiemoment.



17

Behandle festene til motorfestet. Bruk kobberfett.


18

Sett på igjen dekselet til oljesumpen.



19

Stram festene på oljesumpen nedre deksel. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en Philips-skrutrekker.



20

Senk bilen.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine, with a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, G...'. The right smartphone shows the app's main interface with the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

MOTORFESTE: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW TRANSPORTER T4

MOTORFESTE FOR VW: KJØP NÅ

**MOTORFESTE FOR VW TRANSPORTER T4: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.