



Slik bytter du kupefilter
på en **VOLVO S80 II (AS,
124)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VOLVO S80 II (AS, 124) 3.0 T6 AWD, VOLVO S80 II (AS, 124) 2.0 D3 / D4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D

UTSKIFTING: KUPEFILTER – VOLVO S80 II (AS, 124).
VERKTØYET DU TRENGER:



• Kraftpipe N°10

• Skrallenøkkel


[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: kupefilter – VOLVO S80 II (AS, 124). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – VOLVO S80 II (AS, 124). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Skru løs festene til gasspedalen og flytt den til sides. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



2 Flytt innerkledningen i bilen til side.



3

Legg innerkledningen i bilen på plass igjen.



4

Fjerne kupèfilterhusdekselet.



5

Fjern kupèfilteret.



Utskifting: kupefilter – VOLVO S80 II (AS, 124). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

6

Installer kupéfilteret i setet.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – VOLVO S80 II (AS, 124). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – VOLVO S80 II (AS, 124).

7

Installer kupèfilterhusdekslet.



8

Legg innerkledningen i bilen på plass igjen.



9

Fest tilkoplingselementet til gasspedalen.



- 10** Returner gasspedalen til dens originale posisjon og skru den fast med festene dens. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.



- 11** Slå på tenningen.

- 12** Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

- 13** Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.