



Slik bytter du
kileribberem på en **VW
California T5 Minibuss
(7EC, 7EF, 7EG, 7HF)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – VW CALIFORNIA T5
MINIBUSS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). VERKTØYET DU
TRENGER:



• Kombinasjonsnøkkel #16

• Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: kileribberem – VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – VW CALIFORNIA T5 MINIBUSS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). FØLG DISSE TRINNENE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.



4 Ta bort Poly-V-beltet.




AUTODOC anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.


5

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.



6

Monter Poly-V-beltet.




Utskifting: kileribberem – VW California T5 Minibuss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
 Tips fra AUTODOC:


- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.
- Pass på at kileremmen med ribber er strammet riktig.

7


Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.



8 Sett kilereimen på remstrammeren.



9 Returner strammehjulet til dens originale posisjon.



10 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

11 Slå av motoren.

12 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

13 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.