



Slik bytter du fjærende  
ben fremme på en  
**Toyota Yaris P1** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING




### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – TOYOTA YARIS P1.  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #12
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**


Utskifting: fjærende ben – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- Begge støtdemperene til frontfjæringen bør utskiftes samtidig.
- Fremgangsmåten er identisk for venstre og høyre fjærbein på fremre hjuloppheng.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – TOYOTA YARIS P1. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**


1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.


**4** Løsne hjulboltene.



**Utskifting: fjærende ben – Toyota Yaris P1. Tips:**


- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

**5** Ta av hjulet.



**6** Rengjør festet til braketten som forbinder bremseslangen med fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


**7** Skru bremseslangen festebrakett fra sjokket strut. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.



**8** Fjern braketten fra støtdemperens fjærbein.

9

Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



10

Skruløs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.




11

Fjern festeboltene.

12

Koble styrespindelen fra fjærbeinet.




13

Senk bilen.

14

Åpne panseret.



**15** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**16** Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


**17** Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en kombinasjonsnøkkel #12.




**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene. Toyota Yaris P1

**18** Fjern fjærbeinet.



**19** Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.




Utskifting: fjærende ben – Toyota Yaris P1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

20

Komprimer fjæren.



21

Fjern beskyttelseshetten fra fjærbeinfestet. Bruk en flat skrutrekker.



22

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.






23

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



24

Fjern det øvre beinfestet. Bruk en flat skrutrekker.



25


Slipp spiralfjæren.

26

Ta bort fjæren.

27

Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – Toyota Yaris P1. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.

28

Ta vekk den gamle støtdemperen fra den hydrauliske kompressoren.



Utskifting: fjærende ben – Toyota Yaris P1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

29

Installer den nye støtdemperen på den hydrauliske kompressoren til spiralfjæren.




30

Installer støvhylsen og støtstopperen på den nye støtdemperen.

31

Installer fjæren på støtdemperen.



32

Komprimer fjæren.

**33** Installer den øvre demperen og monteringslager.




**34** Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 33 Nm dreiemoment.



**Utskiifting: fjærende ben – Toyota Yaris P1. Profesjonelle anbefalinger:**

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

**35** Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.




**36** Installer beskyttelseshetten på fjærbeinfestet.



**37** Løs ut fjæren.


**38** Fjern den monterte støtdemperen.




**39** Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



**40** Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.



**41** Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen.




**AUTODOC anbefaler:**

- Toyota Yaris P1 – hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.

**42**

Stram fjærbeinmonteringsens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.




**43**

Behandle festene på fjærbeinets montering. Bruk kobberfett.

**44**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen. Lukk panseret.



**45**

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**46**


Fest fjærbeinet på styrespindelen.

**47**

Monter festebolter.

48

Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 132 Nm dreiemoment.




49

Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.


50

Monter braketten på støtdemperens fjærbein. Stram bremseslangen festebrakett til sjokk strut. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.



51

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



52

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




Utskifting: fjærende ben – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

53

Installer hjulet.



Utskifting: fjærende ben – Toyota Yaris P1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

54

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



55

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.



56

Fjern jekker og klosser.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter icons, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA**

**STØTDEMPER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR TOYOTA YARIS P1**

**STØTDEMPER FOR TOYOTA: KJØP NÅ**

**STØTDEMPER FOR TOYOTA YARIS P1: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.