



Slik bytter du bakluke
demper på en **Toyota**
Yaris P1 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – TOYOTA YARIS P1. VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk

[KJØP VERKTØY](#)

Utskifting: bakluke demper – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- Høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken bør erstattes samtidig.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Toyota Yaris P1 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne bagasjelokket.



2

Støtt opp bagasjeluken. Bruk en hydraulisk jekk.



- 3** Skru løs festet som fester gassfjæren til bagasjeromslokk til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



- 4** Skru løs festet som fester gassfjæren til bagasjeromslokket. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



Utskifting: bakluke demper – Toyota Yaris P1. Tips:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærerne.

- 5** Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.



6

Rengjør festepunktene til gassfjæren til bakluken. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk WD-40 spray.



7

Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.



Utskifting: bakluke demper – Toyota Yaris P1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.

8

Stram festet som fester gassfjæren til bagasjeromslokket. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 13 Nm dreiemoment.



- 9 Stram festet som fester gassfjæren til bagasjeromslokk til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 13 Nm dreiemoment.



- 10 Fjern hydraulisk girkassejekk.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bakluke demper – Toyota Yaris P1. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

- 11 Sjekk om gassfjærene fungerer slik de skal etter montering.



12

Lukk igjen bagasjeromslokket.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

BAKLUKE DEMPER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR TOYOTA YARIS P1**BAKLUKE DEMPER FOR TOYOTA: KJØP NÅ****BAKLUKE DEMPER FOR TOYOTA YARIS P1: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstattes veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.