



Slik bytter du  
drivstoffilter på en **FIAT  
DOBLO Åpen lastebil /  
chassis (263)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT DOBLO Åpen lastebil / chassis (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Åpen lastebil / chassis (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO Åpen lastebil / chassis (263) 2.0 D Multijet

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – FIAT DOBLO ÅPEN  
LATESTABIL / CHASSIS (263). VERKTØYET DU KAN  
TRENGE:



- Universal rengjøringspray
- Kombinasjonsnøkkel #12
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Skrallenøkkel
- Tang for drivstoffslange
- Luftesett
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: drivstoffilter – FIAT DOBLO Åpen lastebil / chassis (263).  
Profesjonelle anbefalinger:


- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – FIAT DOBLO ÅPEN LASTEBIL / CHASSIS (263). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.



**4** Trykk på klemmene og løsne drivstoffledningene fra oljefilterhuset. Bruk en tang for drivstoffslange.



Utskifting: drivstoffilter – FIAT DOBLO Åpen lastebil / chassis (263). Tips fra AUTODOC:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


5

Løsne drivstoffilteret festet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




6

Ta ut drivstoffilteret.



7

Koble fra drivstofftrykksensor kontakten.




8

Fest drivstofftrykksensor kontakten.




9

Sett inn et nytt drivstoffilter.



10

Stram drivstoffilterets fester. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




Utskifting: drivstoffilter – FIAT DOBLO Åpen lastebil / chassis (263).  
Profesjonelle anbefalinger:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – FIAT DOBLO Åpen lastebil / chassis (263).

11

Koble drivstoffslangene til drivstoffilteret og lås festeklemmene.



**12** Koble luftesettet til lufteskruen for drivstoffilteret.



**13** Skru løs lufteskruen for drivstoffilteret. Bruk en kombinasjonsnøkkel #12.



**14** Slå på tenningen. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.



**15** Fjern luftesettet.



**16** Skru inn lufteskruen for drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.



17 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

18 Slå av motoren.

19 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

20 Lukk panseret.

Utskifting: drivstoffilter – FIAT DOBLO Åpen lastebil / chassis (263). Tips:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)



# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON

Download on the

Download

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.