



Slik bytter du ekstra  
blinklys på en **FORD**  
**Transit Mk6 Minibuss**  
**(V347, V348)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

UTSKIFTING: EKSTRA BLINKLYS – FORD TRANSIT MK6  
MINIBUSS (V347, V348). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



• Kontaktspray

• Panelverktøy av plast

[Kjøp verktøy](#)


Utskifting: ekstra blinklys – FORD Transit Mk6 Minibuss (V347, V348). Tips:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

## UTSKIFTING: EKSTRA BLINKLYS – FORD TRANSIT MK6 MINIBUSS (V347, V348). FØLG DISSE TRINNENE:

1

Fjern sideblinklyset. Bruk et panelverktøy av plast.




2

Koble fra kontakten til sideblinklyset.



3

Rengjør kontakten til sideblinklyset. Bruk en kontaktspray til dette.



4 Koble kontakten til det nye sideblinklyset.



5 Monter det nye sideblinklyset.



6 Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**




**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**EKSTRA BLINKLYS: ET STORT UTVALG**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.