




Slik bytter du motorfeste  
på en bil

## VIDEOVEILEDNING



## NØDVENDIGE VERKTØY:




- Svingjern
- Jekk
- Torxnøkkel
- Torx bits

**KJØP VERKTØY**

### Vennligst merk deg!

- Denne komponenten holder motoren på plass, og absorberer vibrasjonene som oppstår når den går
- Antall fester og hvor de er plassert, er avhengig av motortypen

- 1 Det kan være at du må fjerne bunnplaten under motoren og noen deler under panseret for å skaffe deg tilgang til komponenten



### Langsstilt motor

- Denne typen har vanligvis tre fester, ett på hver side av motoren og ett som fester girkassen

- 2 Jekk opp motoren, slik at festet ikke støtter den lengre




### Tverrstilt motor

- Denne typen har vanligvis to fester som holder den og ett stabiliseringsfeste

3

Løs alle festene, et etter et, og pass på at festet ikke belastes




### Vennligst merk deg!

- Fremgangsmåten for å bytte delene er ganske lik for begge typene


4

Så fjerner du festene og den ødelagte bildelen




5


Rengjør festepunktene og forbered nye fester




**6** Monter en ny komponent i festepunktet og fest den




**7** Følg produsentens anbefalte dreiemoment



**8** Løs og fjern løfteutstyret



**9** Monter delene som du demonterte tidligere, for å skaffe deg tilgang til komponenten



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**MOTORFESTE: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.