



Slik bytter du ekstra
blinklys på en **NISSAN**
Interstar Flatvogn
lastebil/Chassis –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN INTERSTAR Åpen lastebil / chassis 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR Åpen lastebil / chassis dCi 115, NISSAN INTERSTAR Åpen lastebil / chassis dCi 120, NISSAN INTERSTAR Åpen lastebil / chassis dCi 150, NISSAN INTERSTAR Åpen lastebil / chassis 3.0 dCi 140

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT MASTER II Kassevogn (FD) 2.2 dCi 90

UTSKIFTING: EKSTRA BLINKLYS – NISSAN INTERSTAR
FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS. VERKTØYET DU KAN
TRENGE:



- Panelverktøy av plast

Kjøp verktøy

Utskifting: ekstra blinklys – NISSAN Interstar Flatvogn lastebil/Chassis. AUTODOC anbefaler:


- Fremgangsmåten for å bytte blinklys er lik på høyre og venstre side.
- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: EKSTRA BLINKLYS – NISSAN INTERSTAR FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1 Fjern blinklyset. Bruk et panelverktøy av plast.



2 Løs pæresokkelen fra blinklyset.



3 Fest pæresokkel til det nye blinklyset.



4

Monter det nye blinklyset.

**5**

Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

EKSTRA BLINKLYS: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.