



Slik bytter du bakluke
demper på en **Skoda**
Octavia 1Z5 – veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, (+ 6)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – SKODA OCTAVIA
1Z5. VERKTØYET DU TRENGER:



- WD-40 spray
- Flat Skrutrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk

KJØP VERKTØY


Utskiifting: bakluke demper – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC anbefaler:

- Høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken bør erstattes samtidig.
- Utskiiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – SKODA OCTAVIA 1Z5. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne bagasjelokket.



2

Støtt opp bagasjeluken. Bruk en hydraulisk jekk.




3

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.



4

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.



Utskifting: bakluke demper – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.

5

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.



6

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.



7

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.



Utskifting: bakluke demper – Skoda Octavia 1Z5. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.

8

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.



9

Rengjør festepunktene til gassfjæren til bakluken. Bruk WD-40 spray.



10

Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.



Utskifting: bakluke demper – Skoda Octavia 1Z5. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.

11

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.



12

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.



13 Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.




Utskiifting: bakluke demper – Skoda Octavia 1Z5. Tips:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken opppe under montering av gassfjæren.

14 Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.



15 Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.



16 Fjern hydraulisk girkassejekk.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bakluke demper – Skoda Octavia 1Z5. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

17

Sjekk om gassfjærene fungerer slik de skal etter montering.



18

Lukk igjen bagasjeromslokket.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR SKODA

BAKLUKE DEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR SKODA OCTAVIA 1Z5

BAKLUKE DEMPER FOR SKODA: KJØP NÅ

**BAKLUKE DEMPER FOR SKODA OCTAVIA 1Z5: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.