



Slik bytter du  
sidespeilglass på en **SEAT**  
**Alhambra (7V8, 7V9)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UTSKIFTING: SIDESPEILGLASS – SEAT ALHAMBRA  
(7V8, 7V9). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Elektrospray

- Demonteringsjern av plast

[Kjøp verktøy](#)


Utskifting: sidespeilglass – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tips fra AUTODOC:

- Bytteprosedyren er lik for speilglasset på høyre og venstre side.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


1

Vipp speilglasset ut av huset.




2

Løs speilglasset forsiktig fra festet. Bruk et verktøy for trimming, plast.



3

Fjern speilglasset.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: sidespeilglass – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

4

Koble fra kontaktene til varmeelementet til speilet.



5

Behandle kontaktene til varmeelementet til speilet med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.




6

Koble til kontaktene til varmeelementet til speilet.



7

Monter det nye speilglasset. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



## AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: sidespeilglass – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.
- Kontroller at speilglasset er i riktig posisjon. Det skal være rettet inn med låseknastene i huset.

8

Rengjør speilglasset.



9

Slå på tenningen. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

10

Slå av tenningen.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**SIDESPEILGLASS: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.