



Slik bytter du  
drivstoffilter på en **SEAT  
Ibiza IV ST (6J8, 6P8)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.2, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.4, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.0, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8). VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Rengjøringsbørste av nylon
- Universal rengjøringspray
- Flat Skrutrekker
- Phillips-skrutrekker
- Væskebeholder

**Kjøp verktøy**

Utskifting: drivstoffilter – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne lokket til drivstofftanken.



**2** Skru løs påfyllingslokket.




**3** Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

**4** Klargjør en beholder for væsker.



5

Rengjør festbraketten til drivstoffilteret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



6

Løs festene til drivstoffilteret. Bruk en Philips-skrutrekker.



7

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk universal rengjøringspray.



8

Trykk på klemmene og løsne drivstoffledningene fra oljefilterhuset. Bruk en flat skrutrekker.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

9 Ta ut drivstoffilteret.



10 Rengjør drivstoffrørene. Bruk universal rengjøringspray.



11 Sett inn et nytt drivstoffilter.



### Utskifting: drivstoffilter – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Tips:

- Husk at det er viktig å ikke blande inn-og utgang på filteret. Pilene på filteret indikerer retningen av brenselstrømmen.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8).

**12** Koble drivstofforsyningslinjene til drivstoffilteret.



**13** Skru inn festebarketten til drivstoffilteret. Bruk en Philips-skrutrekker.



**14** Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.



**15** Senk bilen.

**16** Stram påfyllingslokket.



**17** Steng lokket til drivstofftanken.



## AUTODOC anbefaler:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsyste

18

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

19

Slå av motoren.

## Utskifting: drivstoffilter – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Tips fra AUTODOC:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)



# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.