




Slik bytter du
drivstoffilter på en **SEAT**
Leon IV (KL1) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
SEAT Leon IV (KL1) 1.5 TSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – SEAT LEON IV (KL1).
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Phillips-skrutrekker
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – SEAT Leon IV (KL1). AUTODOC anbefaler:


- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – SEAT LEON IV (KL1). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.


2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Ta bort batteridekselet.




4 Fjern holderne for festene til drivstoffilterets rør. Bruk en flat skrutrekker.

5 Løsne på låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en flat skrutrekker.



6

Løsne rørene fra drivstoffilteret.




Utskifting: drivstoffilter – SEAT Leon IV (KL1). Profesjonelle anbefalinger:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


7

Ta ut drivstoffilteret.



8

Sett inn et nytt drivstoffilter.




Utskifting: drivstoffilter – SEAT Leon IV (KL1). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

9

Koble rørene til drivstoffilteret.




10

Stram låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en Philips-skrutrekker.


11

Installer holderne for festene til drivstoffilterets rør.



12

Monter batteridekselet.



13 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

14 Lukk panseret.

15 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

16 Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – SEAT Leon IV (KL1). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Før starten, vær sikker på å lufte ut drivstoffsystemet for å hindre at luft lekker inn.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON

Download on the

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.