Expert in auto parts!

Hvordan skifte strekkstangenden på Ford Focus II

Gjennomfør utskiftingen i følgende rekkefølge:

Høyre og venstre ender erstattes med den samme algoritmen.

1

Stram parkeringsbremsespaken.

2

Plasser kileblokker under bakhjulene.

3

Løsne hjulfesteboltene.

4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Fjern forhjulene.

6

Løsne låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen.

7

Skru endefestemutteren fast til styrespindelen.

8

Skyv styrestangenden av styrespindelen ved hjelp av spesialverktøy.

9

Skru enden av strekkstangen.

10

Skru på en ny strekkstangende

AutoDoc anbefaler:

Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål

11

Installer styretrekkstangenden inn i styrespindelen.

12

Skru en ny mutter på endeskruen og stram den.

13

Stram strekkstangendens låsemutter

14

Installer hjulet.

15

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss.

AutoDoc anbefaler:

Kontroller og juster hjulinnstilling om nødvendig.

Vi håper at denne informasjonen har vært nyttig for deg!

Opplæringsvideoer

Se våre detaljerte videoguider om din Ford Focus II reparasjon på vår YouTube-kanal. Se videoguider.

AutoDoc på nett

Høyeste kvalitet styrespindel-strekkstangender til din Ford Focus II er tilgjengelig hos AutoDoc. Gå til nettside.

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

KVALITETSDELER

FORD

STYRESPINDEL-STREKKSTANGENDER

FORD FOCUS II

STYRESPINDEL-STREKKSTANGENDER TIL FORD

STYRESPINDEL-STREKKSTANGENDER TIL FORD FOCUS II

Forklaring:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være nyttige for deg når du utfører reparasjon eller utskiftingsarbeid. AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, skade, skade på eiendom, påløpt under reparasjon eller utskiftingsprosess på grunn av feil bruk eller feiltolkning av gitt informasjon.

AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil og usikkerhet i denne guiden. Informasjonen gitt er kun for informative formål og kan ikke erstatte råd fra spesialister.

AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for feil eller farlig bruk av utstyr, verktøy og bildeler. AutoDoc anbefaler på det sterkeste å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene når reparasjon eller utskiftingsarbeid utføres. Husk: bruk av lavkvalitets bildeler garantere deg ikke riktig nivå av trafikksikkerhet.

AUTODOC I SOSIALE MEDIER