VIDEOVEILEDNING

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
BMW 3 Convertible (E30) 318 i, HONDA CR-V II (RD_) 2.2 CTDi (RD9)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRER – HONDA CR-V II. VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Pipenøkkelinnsats # 22
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Kombinasjonsnøkkel #19
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Kuleleddavtrekker
- Avbitertenger
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

Utskifting: fjærer – Honda CR-V II. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Begge spiralfjærene i frontfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for høyre og venstre spiralfjærer I frontfjæringen er lik.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Honda CR-V II – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Honda CR-V II

5

Ta av hjulet.

6

Fjern låsesplinten. Bruk knipetenger.

7

Rens festene som kobler endeleddet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

8

Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

9

Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

10



Skru bremseslangen festebrakett fra sjokket strut. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

11



Fjern braketten fra støtdemperens fjærbein.

12

Skru løs ABS-kabelholderen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

13

Fjern braketten til ABS-ledningsnettet.

14

Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

15

Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en skrallenøkkel.

16



Fjern festeboltene (2 stykker).

17

Koble styrespindelen fra fjærbeinet.

18

Senk bilen.

19

Åpne panseret.

20

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

21

Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

22

Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.

AUTODOC anbefaler:

- Honda CR-V II – hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.

23

Fjern fjærbeinet.

24

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.

Utskifting: fjærer – Honda CR-V II. Liste med verktøyet du kan trenge:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

25

Komprimer fjæren.

26

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

27

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

28

Slipp spiralfjæren.

29

Fjern det øvre beinfestet. Bruk en flat skrutrekker.

30

Ta bort fjæren.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Honda CR-V II. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.

31

Installer fjæren på støtdemperen.

32

Installer den øvre demperen og monteringslager.

33

Komprimer fjæren.

34

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.

Utskifting: fjærer – Honda CR-V II. Tips:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

35

Løs ut fjæren.

36

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

37



Fjern den monterte støtdemperen.

38

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

39

Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen.

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene. Honda CR-V II

40



Stram fjærbeinmonteringens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.

41

Behandle festene på fjærbeinets montering. Bruk kobberfett.

42

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

43



Lukk panseret.

44

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

45

Fest fjærbeinet på styrespindelen.

46

Monter festebolter (2 deler).

47

Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 85 Nm dreiemoment.

48

Monter braketten på støtdemperens fjærbein.

49

Stram bremseslangen festebrakett til sjokk strut. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

50

Monter braketten til ABS-ledningsnettet.

51

Stram ABS-kabelholderen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

52

Koble strekkstangenden til styrespindelen.

53

Stram festemutteren som kobler endeleddet til rattspindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 68 Nm dreiemoment.

54

Monter låsesplinten. Bruk knipetenger.

55

Behandle festene til fjærbeinet. Behandle festet som kobler endeleddet til rattspindelen. Bruk kobberfett.

56

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

57

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

58

Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. Honda CR-V II

59

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

60

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

61

Fjern jekker og klosser.

SYNES DU INSTRUKSJONEN VAR NYTTIG?

JA NEI

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN



KJØP RESERVEDELER FOR HONDA

FJÆRER: ET STORT UTVALG



VELG BILDELER FOR HONDA CR-V II

FJÆRER FOR HONDA: KJØP NÅ

FJÆRER FOR HONDA CR-V II: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AutoDoc er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AutoDoc er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AutoDoc er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AutoDoc anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2018 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes Autodoc GmbH.