



Slik bytter du nedre
bærearm fremme på en
Mercedes W124 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0,
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16
(201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3
(201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E
2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190
(W201) E Evolution II 2.5, MERCEDES-BENZ sedan (W124) 200 2.0 (124.020),
MERCEDES-BENZ sedan (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ sedan
(W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 260 E 2.6 4-matic
(124.226), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 260 E 2.6 (124.026), (+ 83)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – MERCEDES W124. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- Hjulpipe #17
- WD-40 spray
- Skrallenøkkel
- Universal rengjøringsspray
- Svingjern
- Keramisk pasta
- Hammer
- Momentnøkkel
- Spikerdør
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Brekkjern
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Gummihammer
- Pipenøkkelinnsats # 13
- fjærklemmer
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Pipenøkkelinnsats # 22
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: nedre bæreararm fremme – Mercedes W124. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styreararm til venstre og høyre.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – MERCEDES W124. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.

2

Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk et svingjern.



3

Jekk opp bilen.



Utskifting: nedre bæream fremme – Mercedes W124. AUTODOC anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

5

Ta av hjulet.



6

Installer kompressoren for spiralfjæren på spiralfjæren.



Utskifting: nedre bæreararm fremme – Mercedes W124. Profesjonelle anbefalinger:

- Bruk adaptere av riktig størrelse.
- Spiralfjærene bør sikres med kompressoren.
- Bruk kompressor av høy kvalitet.

7

Komprimer fjæren.



AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig! Det er mye kraft i den komprimerte fjæren, og den kan forårsake skader hvis den slippes opp.

8

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



9

Merk av på camberboltene.



10

Skru løs det bakre festet til bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en skrallenøkkel.



11

Skru løs det fremre festet til bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en skrallenøkkel.




- 12** Skru løs festene som forbinder stabilisatorbraketten med bærearmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



- 13** Løs stabilisatoren fra bærearmen.



- 14** Skru løs festet som forbinder bærekulen og styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.



- 15** Fjern festebolt.



16

Løs bærekulen fra styrespindelen.




17

Fjern festeboltene. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.



18

Fjern spiralfjærerne sammen med kompressoren.



Utskifting: nedre bæreamm fremme – Mercedes W124. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke operer på fjæren når den er komprimert.

19

Fjern bæreammen. Bruk et brekkjern.



20

Rengjør festepunktene til bærearmen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringsspray.



21

Monter den nye bærearmen.



AUTODOC anbefaler:

- Bruk bare nye bolter og muttere ved monteringen.

22

Koble bærekulen til styrespindelen.



23

Monter festebolten.




24

Støtt opp bærearmen. Bruk en hydraulisk jekk.



25

Monter fjæren sammen med fjærspenneren.



Utskifting: nedre bærearm fremme – Mercedes W124. Tips:

- Forsikre deg om at spiralfjærene er montert riktig.

26

Posisjoner bærearmen i forhold til monteringshullene. Bruk en gummihammer.



27

Monter festebolter. Bruk en gummihammer.



28

Fjern støtten fra under bærearmen.

29

Juster posisjonen til camberboltene i henhold til merkene.

30

Støtt opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



AUTODOC anbefaler:


- Du må jekke opp opphengskomponentene til driftsposisjonen for å kunne stramme festene korrekt.

31

Stram det bakre festet til bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

**32**

Stram det fremre festet til armen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



33

Stram festet til bærekulen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.



34

Fjern støtten fra under styrespindelen.




AUTODOC anbefaler:

- Mercedes W124 – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

35

Koble stabilisatoren til bærearmen. Bruk et brekkjern.



36

Stram festene som forbinder stabilisatorbraketten med bærearmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.

**37**

Dekomprimer fjæren.

**38**

Fjern kompressoren for spiralfjæren.

**39**

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringsspray.



40

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



41

Sett på hjulet.



Utskifting: nedre bæream fremme – Mercedes W124. AUTODOCs eksperter
anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

42

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en skrallenøkkel.



43

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



44

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

BÆREBRU: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W124**BÆREBRU FOR MERCEDES: KJØP NÅ****BÆREBRU FOR MERCEDES W124: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.